



NEW PIAZZA EVOLUTION 30



characteristics

DICAS DE MANUTENÇÃO:

- Depois de desenrolar a grama, deixe-a descansar por pelo menos 24 horas antes de instalá-la.
- Depois de instalada, escove a grama de vez em quando, dependendo de como é utilizada.
- Para um melhor resultado, use uma escova especial para grama artificial, como o modelo Nortene BRUSHY.
- Para remover poeira, areia ou outros detritos pequenos presentes no cabelo, pode-se usar um aspirador de pó convencional.
- Aplique o limpador CLEAN e a fragrância Nortene para dar-lhe uma aparência imbatível.

- Recomenda-se não instalar grama artificial perto de áreas de vidro e / ou superfícies metálicas que recebam luz solar direta.
- O reflexo do sol no vidro faz com que sejam atingidas temperaturas muito elevadas, podendo causar queimaduras nas fibras da grama devido ao efeito da lupa na grama.

Ref.		
2022723	2 x 4 m	vert - brun
2022724	2 x 10 m	vert - brun
2022725	2 x 20 m	vert - brun