



NEW PIAZZA EVOLUTION 40



Características

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO :

- Una vez desenrollado el césped, dejar reposar al menos 24 horas antes de su instalación.
- Una vez instalado, cepillar el césped de vez en cuando, según el uso que se le dé.
- Para un mejor resultado, utilizar un cepillo especial para césped artificial como el modelo BRUSHY de Nortene.
- Para la eliminación de polvo, arena u otros pequeños residuos presentes en el pelo, puede utilizarse una aspiradora convencional.
- Aplicar el limpiador CLEAN y la FRAGANCIA de Nortene para darle un aspecto inmejorable.

- Se recomienda no instalar el césped artificial cerca de zonas acristaladas y/o con superficies metálicas que reciban directamente los rayos del sol.
- La reflexión del sol en los cristales, hace que se alcancen temperaturas muy elevadas, y pueden provocar quemaduras en las fibras del césped debido al efecto lupa sobre el césped.

Ref.	Medidas	Color
2022729	2 x 4 m	vert - brun
2022730	2 x 10 m	vert - brun
2022731	2 x 20 m	vert - brun